


# Mode d'emploi pour le support de perceuse d'établi KB 43

## Données techniques

Course	120 mm
Perçage pour support machine	0 43 mm
Projection	140 mm
Distance entre le support de la machine et la table de forage (réglable en colonne)	0 - 530 mm
Dimensions table de forage	200 x 300 mm
Poids	14 kg
Hauteur x largeur x profondeur	385 x 245 x 325 mm



## Composants et contrôles

- 1 • Table de forage.
- 2 • Rainures en T dans la table de perçage, 12 x 18 mm
- 3 • Pilier
- 4 • Levier de manœuvre
- 5 • Serrage de la colonne
- 6 • Butée de profondeur
- 7 • Rack
- 8 • Écrou de réglage pour la force du ressort sur le coin de serrage
- 9 • Tête de poussée
- 10 • Support de machine
- 11 • Support de machine de serrage et crémaillère
- 12 • Trous de lubrification
- 13 • Trous de montage
- 14 • Transmission
- 15 • Clé à fourche

## Champ d'application

Le support de perceuse de table KB 43 est conçu pour recevoir des perceuses à portée de serrage de diamètre 43 mm. Il convient aux travaux de forage généraux. Pour les dommages causés par une utilisation inappropriée seul l'utilisateur est responsable. Les mesures de prévention des accidents généralement acceptées doivent être observées.

## Mise en service

- Fixer le support de perceuse à colonne KB 43 sur une base appropriée en utilisant les trous de fixation (13) prévus dans le pied de support de perceuse.
- Serrez fermement la machine dans le support de machine (10) sans jeu, serrez le serrage (11) entre le support de machine (10) et le rack (7).
- Réglage de la hauteur de travail entre le foret et la pièce à travailler: desserrez le serre-colonne (5) et déplacez la tête de poussée à la hauteur de travail souhaitée, resserrez le serre-colonne (5).
- Fixez solidement la pièce à travailler (par exemple à l'aide d'un étau de machine, de griffes de serrage ou similaire).

## Lubrification

Toutes les pièces mobiles doivent être lubrifiées régulièrement, en particulier la crémaillère (7) et la poussée (14). L'entraînement de poussée (14) doit être lubrifié par les trous de lubrification (12) de la tête de poussée (9).

## Garantie

La période de garantie est de 12 mois à compter de la date de livraison. Preuve par certificat de garantie ou facture. La condition est • que le support de table KB 43 est inséré correctement conformément au mode d'emploi • a été manipulé, entretenu et nettoyé et • aucun changement n'a été apporté. La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement gratuit des pièces défectueuses résultant de défauts de fabrication ou de matériaux. Les pièces devenues défectueuses à cause de l'usure normale ou à la suite d'une intervention de notre part ou d'une tierce partie ne sont pas couvertes par la garantie. La garantie n'est valable que si des outils, consommables, accessoires et pièces détachées DUSS d'origine ont été utilisés, c.-à-d. seulement en maintenant l'unité technique. Les autres demandes sont exclues, i. DUSS ne peut être tenu responsable des défauts directs ou indirects, des dommages indirects, des pertes ou des coûts associés à l'utilisation ou à la non-utilisation du support de perceuse d'établi KB 43 à quelque fin que ce soit. Les garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier sont exclues. Si un défaut est détecté, le support de perceuse de banc KB 43 doit être immédiatement renvoyé au service clientèle de DUSS ou de DUSS pour réparation. Toutes les déclarations de garantie écrites ou verbales sont remplacées par les obligations de garantie susmentionnées.

## Service

Les réparations ne peuvent être effectuées que par un spécialiste, sinon des accidents pourraient survenir pour l'opérateur. Il est donc fortement recommandé, si des anomalies devaient se produire, de renvoyer le support de perceuse à colonne KB 43 au fabricant

FRIEDRICH DUSS Atelier central Maschinenfabrik GmbH & Co. KG  
Calwer Str. 17 75387 Neubulach Allemagne

Service de prise en charge: Tél .: +49 7053 9692-0 • Fax: +49 7053 9692-11 info@duss.de  
www.duss.de  
ou dans un centre de service DUSS.

Ils sont capables, avec leurs spécialistes expérimentés et leurs équipements spéciaux, de corriger correctement les défauts.

Le support de table KB 43 doit être envoyé aux risques et aux frais de l'expéditeur.

## **Consignes de sécurité supplémentaires**

Il est essentiel de respecter les consignes de sécurité du fabricant de votre machine d'entraînement. Portez toujours des vêtements de travail ajustés lors du perçage. Les pièces doivent toujours être fixées à l'aide de moyens de fixation appropriés (étau de machine, pinces, etc.). Ne retirez pas les copeaux accumulés à la main, mais avec un outil approprié (balayette, brosse ou similaire). Gardez votre lieu de travail propre.

## **Déclaration de conformité CE**

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le foret d'établi DUSS KB 43 est conforme aux exigences essentielles de la directive relative aux machines 2006/42 / CE.  
FRIEDRICH DUSS Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

*signé* Eugene Duss 11/2012

Manuel de fonctionnement original KB 43

CE